

下载方式

打开安卓屏，访问https://www.pyger.com/android_dsppro_v2进行APP 的下载安装，密码 1234



上传步骤

- 1) 确保路由器/交换机，安卓屏，处理器，电脑在同一网段；
- 2) 用户界面编辑完成之后选择左上方同步数据，在弹出的页面选中安卓屏，点击同步数据。（需打开 APP 并保持屏幕不熄屏，否则用户界面会搜索不到该设备）；



- 3) 等待进度条涨满，显示数据同步完成即可。



8寸安卓屏 快速指引



感谢您选择使用我公司的安卓屏，在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。

设备介绍



设备参数

系统	CPU	RK3288,四核,Cortex A17
	RAM	2GB
	内存	16GB
	操作系统	Android 8.1
显示	LCD 屏	8"高清屏
	分辨率	1280*800
	可视角度	80°/80°/80°/80°
	对比度	800 : 1
	亮度	280cd/m2
	屏幕比例	16 : 10
网络	WiFi	802.11b/g/n
	蓝牙	蓝牙 4.0
	以太网	100M/1000M 网口
接口	USB	USB host
	Micro USB	Micro USB OTG
	HDMI	HDMI output
	RJ45	以太网接口 ,标配 POE 功能 IEEE802.3at,POE+,class 4 , 25.5W)
	DC	DC 电源 12V 输入
	耳机	3.5mm 立体声耳机输出

设备连接图

